

Cómo desmontar el disco duro



Apague el ordenador y **desconecte la CPU** de la red eléctrica. Retire todos los conectores de la parte posterior.



Desmonte la tapa del CPU, los **tornillos** suelen estar situados en los **laterales traseros**, no es necesario retirar ambas tapas, generalmente solo es necesario retirar la tapa opuesta a la zona en la que están los conectores, teclado, ratón etc.



Localice el disco duro siguiendo el cable de datos, fácilmente identificable, por ser **muy ancho**, e ir **acompañado de otro independiente de alimentación**, (rojo, negro y amarillo) justo al lado, **el disco duro no se ve desde el exterior del PC**, en cambio los Cd's y DVD's si.



Quite los tornillos que sujetan el disco duro, habitualmente colocados en los **laterales del disco duro**, suelen ser **dos a cada lado**, si su equipo es de marca su disco ira montado sobre un chasis metálico, que se retira con un solo tornillo, y **no es necesario que retire el chasis del disco duro**.



Extraiga el dispositivo con mucho cuidado, **empaquetándolo inmediatamente**, es importante una **manipulación cautelosa**, el disco duro es un dispositivo de precisión y **es muy sensible a los impactos**.

Consejos de Envío

Envuelva el dispositivo cuidadosamente con material **antiestático**, **plástico de burbujas**, **espuma o similar**, o en un **sobre acolchado** (que puede Ud. adquirirlo en cualquier papelería)

Coja una caja del **doble del tamaño del dispositivo**, rellénela hasta la mitad de algún **material que amortigüe** (espuma, plástico de burbujas, corcho). Coloque su dispositivo y cúbralo de más material hasta dejarlo **bien protegido**. Cierre la caja y precíntela.